

高推カリニアアクチュェータLBCシリーズ技術資料・取扱説明書

- この度は、精密リニアアクチュエータLBCシリーズを ご採用頂き誠にありがとうございます。
- 本製品の取扱いや使用方法を誤りますと、思わぬ事故を起こしたり、 製品の寿命を短くすることがあります。長期にわたり安全にご使用 頂くために、本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本書に記載されている内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書は大切に保管してください。
- 本書は必ず最終ユーザー様へお渡しください。





リニアアクチュエータシリーズ サーボシステムを安全にお使いいただくために





警告:取扱を誤った場合、死亡又は重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

注意:取扱を誤った場合、傷害を負う可能性が 想定される内容及び物的損害の発生が予 想される内容を示しています。

用途の限定:本製品は、次の用途へのご使用には考慮されていません。

- *宇宙用機器 *航空機用機器 *原子力用機器 *家庭内で使用する機器、機具 *真空用機器
- *自動車用機器 *遊戯用機器 *人体に直接作用する機器 *人の輸送を目的とする機器 *特殊環境用機器 上記のような用途にご使用の際には、あらかじめ弊社にご相談ください。

※本製品を、人命にかかわるような設備及び重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては、破壊によって出力が制御不能になっても、事故にならないよう**安全装置**を設置してください。

アクチュエータご使用の際に注意していただきたいこと

設計上の注意 設計される場合には技術資料を必ずお読みください。



リニアアクチュエータの出力ロッド(出力軸)の動作範囲内に手等を入れないでください。

- ●出力ロッドには、大きな推力が出力されます。動作範囲内に手などを入れると負傷する恐れがあります。
- ●LBCシリーズ:最大推力12000N(1225kgf)

警告

注意

決められた環境でご使用ください。

- ●アクチュエータは屋内使用を対象としています、次の条件を守ってください。 *周囲温度:0~40′C
- *周囲湿度:20~80%RH(結露しないこと) *振動:24.5m/s²以下
- 油がかからないこと
- *腐食性、爆発性ガスのないこと



決められた精度で取り付けてください。

- アクチュエータの取付けは相手機械との芯出しを技術資料に基づいて正確に 行ってください。
- ・。 ータ出カロッド(出力軸)の相手機械への固定方法は技術資料に 基づいて正確に行ってください。 ●芯ずれがあると振動や出カロッドの破壊につながります。

ご使用上の注意 運転される場合は技術資料を必ずお読みください。 最大推力を超えて使用しないでください。 コンセントに直接接続しないでください。 プクチュエータは専用のドライバに接続しないと運転できません。 直接商用電源をつなぐことは絶対にさけてください。アクチュエータが壊れ、 火災になることがあります。 最大推力を超えての使用は精度悪化、故障の原因になります。 LBCシリーズ:最大推力12000N(1225kgf) リード線は引っ張らないでください。●リード線を強く引っ張ると接続部が損傷し、アクチュエータが暴走することがあります。 アクチュエータをたたかないでください。 ●アクチュエータはエンコーダが直結されていますのでたたかないでください。●エンコーダが破壊するとアクチュエータが暴走することがあります。 濡れた手で操作しないでください。 ●感電の恐れがあります。 出力ロッドの当て止め使用はしないでください。 ●アクチュエータ駆動系の破損の原因になり故障・寿命低下の恐れがあります。 出力ロッドに自己保持機能はありません。 ●アラーム停止や電源連断時には負荷荷重を保持することができませんので、 外部へ危険を回避する機能を付加してください。 運転時には本体に触らないでください。 ●出カロッドは高推力を発生するため、誤配線等により暴走する場合があります。 ●運転中のアクチュエータ表面は高温になる場合があります。 注意 修理・分解・改造をしないでください。 ●感電・けが・火災の恐れがあります。また、当初の性能を再現できなくなりま

ドライバご使用の際に注意していただきたいこと

設計上の注意 設計される場合には技術資料を必ずお読みください。



注意

決められた環境でご使用ください。

- ●コントロールユニットは屋内使用を対象としています。次の条件を守ってくだ ●コントロールー さい。 *取付方向は垂直にし、十分空間を設ける。 *0~50°C、95%RH以下(結露しないこと) *振動、衝撃のないこと *水、油がかからないこと *チリ、ほこり、腐食性、爆発性ガスのないこと



ノイズ処理、接地処理を確実に行ってください。

- ✓ 1 人及母、按地及は全で惟美に17つく、たさい。 ●信号線にノイズが乗ると振動や動作不良が起こります。次の条件をお守りく ださい。 * 強電線と弱電線は分離してください。 * 配線は極力短くしてください。 * アクチュエータ、ドライバの設置は1点接地で第3種接地以上としてください。

- い。 *モータ回路に電源入力用フィルタを使用しないでください。

ご使用上の注意 運転される場合は技術資料を必ずお読みください。 電源オフ後5分間は、端子部に触れないでください。 ●電源を切っても内部に電気がたまっています。感電防止のため、点検作業は電源オフ後、5分以上たってから行ってください。 ●設置にあたっては、内部の電気部品に簡単にさわれない構造としてください。 通電中は配線変更をしないでください。 ●配線の取り外し、コネクタの抜き差しは必ず電源を切ってから行ってください。 感電や暴走の危険があります。 警告 耐電圧試験は行わないでください。 電源のオン/オフでの運転はできません。 ●メガーテスト及び耐圧試験は行わないでください。ドライバの制御回路を破壊します。 ●このような使用に当たっては弊社にご相談ください。 ●電源のオン/オフを頻繁に行うと内部回路素子の劣化を招きます。 ●アクチュエータの運転/停止は、指令信号で行ってください。 注意 注意 停電時にはコントロールユニット、ドライバ等の電源を切ってください。 濡れた手で触らないでください。 ●感電の恐れがあります。 ●突然の再始動により、けがや装置破損の恐れがあります。 注意 注意 修理・分解・改造をしないでください。 ●感電・けが・火災の恐れがあります。また、当初の性能を再現できなくなりま

廃棄について アクチュエータ及びドライバの廃棄



注意

産集廃棄物として処理してください。

●廃棄する場合は、可能な限り分解し、材料表示してある部品は表示に従い分別し産業廃棄物として処理してください。

目 次

I 技術資料

| 1. 概要· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---|
| 2. 型式と記号・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
| 3. 定格および仕様 |
| 3-1 リニアアクチュエータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
| 3-2 推力 - 送り速度特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
| 3-3 繰り返し使用頻度(ED%)・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
| 3-4 専用ACサーボドライバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 |
| 3-4-1 HA-655-2B-200 ······4 |
| 3-4-2 HA-675-2B-200 ······6 |
| 3-5 エンドリミットスイッチ仕様8 |
| 3-6 原点センサ仕様 (オプション) |
| 4. 結線仕様 |
| 4-1 エンコーダおよびモータリード線・・・・・・・・・・・・・・・・・8 |
| 4-2 エンドリミットスイッチリード線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 |
| 4-3 エンドリミットスイッチリード線・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 |
| 5. 特性 |
| 5-1 繰り返し位置決め精度評価システムと評価方法 |
| 5-2 繰り返し位置決め精度評価システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 |
| 5-3 繰り返し位置決め精度評価方法 |
| 5-4 アキシャル剛性 |
| 5-5 許容最大静止アキシャル荷重(Foa)・・・・・・・・・・・11 |
| 5-6 静許容ラジアル荷重(For)······12 |
| 5-7 静許容ラジアル荷重 (Fr) ······12 |
| 5-8 出力ロッド移動方向 |
| 5-9 耐衝撃性 |
| 5−10 耐振動性 · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 |
| 6. 接続 |
| 6-1 HA-655-2B-200の接続例······14 |
| 6−1−1 接続例(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 |
| 6-1-2 接続例(2) · · · · · · · · · 15 |
| 6-1-3 接続例(3) · · · · · · · · 16 |
| 6-2 HA-675-2B-200の接続例······17 |
| 7. 外形寸法 |
| 7−1 リニアアクチュエータ · · · · · · · · · · · · · 18 |
| 7-2 A Cサーボドライバ······18 |

LBCシリーズ 技術資料

Ⅱ取扱説明書

| 1. 開梱時の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 |
|--|
| 2. 取扱上の 🛆 注意 |
| 3. 構造および各部名所···································· |
| 4. 設計上および使用上の▲注意 |
| 4−1 使用環境 · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 |
| 4-2 リニアアクチュエータの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 |
| 4-3 出力ロッドの相手機会への固定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 |
| 4-4 出カロッドの押し出し、引き込み限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 |
| 4-5 原点センサ(オプション)の動作位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 |
| 4-6 出力ロッドの手動操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 |
| 5. 試運転 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

I. 技術資料編

1. 概要

高推力リニアアクチュエータLBCシリーズは、高精度台形ネジとハーモニックドライブ、

ACサーボモータを組み合わせた高精度・高推力の電気式リニアアクチュエータです。


専用デジタルACサーボコントロールユニットにより、許容移動量内の任意位置決めができ、低速送りから 高速まで、指令入力に対し、スムーズで確実な追従性を示します。

高推カリニアアクチュエータLBCシリーズは、

- ◆高推力 (最大推力:12000N、6000N)
- ◆高精度 (繰り返し位置決め精度:±5μm以下)
- ◆高アキシャル剛性
- ◆コンパクトなデザイン
- ◆スト□一ク限界検出スイッチ内蔵
- ◆出力軸回リ止め機構不要
- ◆無通電時でも出力ロッドの保持力が大きい。
- ◆原点センサ搭載可能(オプション設定)

等の特長を持っています。

2. 型式記号の見方



3. 定格および仕様


3-1. リニアアクチユェータ

表 1

| 型式 | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| 項目 | LBC-25A-5D6K | LBC-25A-5D12K | | | | |
| ストローク量 | ±25mm | | | | | |
| リミットSW動作ストローク量 | ± 2 7 mm | | | | | |
| 機械的限界ストローク量 | ± 2 8 mm | | | | | |
| 分解能 (注1) | 0.32μm | 0.16μm | | | | |
| 定格送り速度 | 16mm/s | 8 mm/s | | | | |
| 最大送り速度 | 20mm/s | 10mm/s | | | | |
| 最大推力 | 6000N | 12000N | | | | |
| 繰り返し位置決め精度 (注 2) | ±5μm以下 | | | | | |
| アキシャル剛性 | 180N/μm | | | | | |
| 許容静止最大アキシャル荷重 (注3) | 14700N | | | | | |
| 静許容最大ラジアル荷重 (注3) | 980N | | | | | |
| 動許容最大ラジアル荷重 (注3) | 7 3 5 N | | | | | |
| 慣性モーメント (注 5) | 5.7 kgf·cm·s² | | | | | |
| 電機子抵抗 (注 4) | 1 1 Ω | | | | | |
| 電機子インダクタンス (注 4) | 10mH | | | | | |
| 繰り返し使用頻度(ED%) (注 6) | 35%以下(最大推力時) | 15%以下(最大推力時) | | | | |
| 保護構造 | 全閉自冷 | | | | | |
| 潤滑 | グリース | | | | | |
| 使用温度 | 0°℃~+40°℃ | | | | | |
| 周囲湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | | | | | |
| 保存温度 | -20°C~+60°C | | | | | |
| 耐振動 | 24.5m/s² | | | | | |
| 耐衝撃 | 294m/s² | | | | | |
| 取付方法 | フランジ直結型 | | | | | |
| 据付方向 | 全方向 | | | | | |
| 質量 | 12.5 kg | | | | | |
| 駆動モータ | A Cサーボモータ | | | | | |
| 組み合わせドライバ | HA-655-2B-200/HA-6 | 675-2B-200 | | | | |


- (注1)ネジリード、減速機の遠比、エンコーダの分割教からの計算値
- (注2) JIS B6201に準拠し、最大負荷荷重にて測定した値
- (注3) 出力軸に許容される負荷荷重
- (注 4) コントロールユニットと組み合わせ、次の固定板に取り付けた時の温度上昇飽和値の値 その他の値は、20°Cの時の値 固定板:200×200×25 t (mm)
- (注5)出力軸に換算した値
- (注6)3-3.繰り返し使用頻度(ED%)特性を参照ください。

3-2. 推力—送り速度特性



3-3. 繰り返し使用頻度(ED%)

LBCシリーズの推力―ED%特性を以下に示します。 使用領域内での運転をして下さい。



3-4. 専用ACサーボドライバ

3-4-1. HA-655-2B-200

本ACサーボドライバは、電気式高推力リニアアクチュエータ:LBCシリーズと組み合わせ、位置決め制御システムを構成することが可能です。 定格及び仕様は次の通りです。

一個次の日本は久の巡り

表 2

| <u></u> 权 | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|---|------------------------|--|--|--|
| | | 型式 | | | | | |
| 項目 | 1 | | HA-655- | 2 B-2 0 0 | | | |
| 適用アクチュエータ | | | LBC-25A-5D6K | LBC-25A-5D12K | | | |
| スト | - ローク | | 50mm(±25mm) | | | | |
| ドラ | ライバ定格電 | 流 ※ | 1.9 A | 1.9A | | | |
| ドラ | ライバ最大電 | 流 ※ | 5.7A | 5.7A | | | |
| 電源 | 電圧 | 主回路 | AC200V~230V +10~-1 | 15% 50/60Hz | | | |
| | | 制御回路 | AC100~115V以よ AC200V~240 | V(単相) +10~-15% 50/60Hz | | | |
| 制征 | 力式 | | 正弦波PWM制御 12kHz | | | | |
| 速度 | フィードバ | バック | インクリメンタルエンコーダ 1000 | パルス/回転 | | | |
| 構造 | <u> </u> | | 自冷型 | | | | |
| 取付 | け方法 | | ベースマウント(壁面取付け) | | | | |
| 質量 | <u> </u> | | 1.3 Kg | | | | |
| 制征 | リモード | | 位置制御 | | | | |
| | 指令パルス | ス入力 | ラインドライバ/オープンコレクタ | | | | |
| | | | (ラインドライバはEIA422A規格) | | | | |
| 位 | 入力パルス | ス形態 | 符号+パルス列、FWD/REVパルス列、90度位相差2相パルス | | | | |
| 置 | 入力パルス | ス周波数 | ラインドライバ入力 : 500kp/s (MAX) | | | | |
| 制 | | | 但し、アクチュエータ最高回転速度以下 オープンコレクタ入力 : 200k p/s (MAX) | | | | |
| 御 | 入力信号 | | サーボオン、偏差・アラームクリア、正転禁止、 | . 逆転禁止 (フォトカプラによる絶縁) | | | |
| | 出力信号 | | 位置決め完了、アラーム、運転準備完了、アラームコード(4bit) (フォトカプラによる絶縁) | | | | |
| 位置 | 置信号出力 | | A・B・Z相ラインドライバ出力、Z相 | フォトカプラ出力 | | | |
| アナ | -ログモニタ | | モータ回転速度、電流指令 | | | | |
| 保護 | 養機能 | | 過電流、過負荷、過熱、偏差過大、過速度、エンコーダ異常、通信異常、 | | | | |
| | | | 回生異常、CPU異常、メモリ異常 | | | | |
| 回生 | ∈処理 | | 回生抵抗内蔵(吸収電力 40W MAX) 外付け回生抵抗接続用端子あり | | | | |
| 内蔵 | 茂機能 | | 状態表示機能、自己診断機能、電子ギヤ、JOG運転等 | | | | |
| 使用 | 月温度/保存》 | 温度 | 0~50°C/-20~85°C | | | | |
| 使用 | 月湿度/保存》 | 显度 | 9 5 % R H 以下で結露の無きこと | | | | |
| 耐振 | 長度/耐衝撃 | | 4.9 m/s ² (10~55 Hz) / 98 m/s ² | | | | |
| | | | • | | | | |

[※] ドライバ定格電流及び、最大電流は組み合わせアクチュエータ及び、モータで決定された値です。

【CN2コネクタピン番号及び名称】

位置制御の場合

| | | | ピン | 信号名 | 略号 | <u> </u> | Ţ: | T | ピン | 信号名 | 略号 |
|----|---------------|----------|--------------|----------------------|---------|----------|--------------|---------|----|------------|---------|
| ピン | 信号名 | 略 号 | 1 | | | ピン | 信号名 | 略号 | | | |
| 2 | クリア信号入力 | CLEAR | | 入力信号コモン | IN-COM | 27 | 正転パルス(十)入力 | FWD+ | 26 | +24Vλカ | +24V |
| 4 | 正転禁止信号入力 | FWD-IH | 3 | サーポオン信号入力 | S-ON | 29 | | | 28 | 正転パルス(一)入力 | FWD- |
| - | 工机水工 10 7 7 7 | I WD-III | 5 | 逆転禁止信号入力 | REV-IH | | 逆転パルス(+) 入力 | REV+ | 30 | 逆転パルス(一)入力 | REV- |
| 6 | | | 7 | | | 31 | | | 32 | | |
| 8 | 入力信号コモン | IN-COM | - | | | 33 | 位置決め完了出力 | IN-POS | | | |
| 10 | | | 9 | | | 35 | 速度制限中出力 | S-LMT-0 | 34 | アラーム出力 | ALARM |
| | | CLMT | 11 | | | | | | 36 | 電流制限中出力 | C-LMT-0 |
| | 速度制限入力信号 | S-LMT | 13 | 電流制限入力信号 | C-LMT | 37 | 運転準備完了出力 | READY | 38 | アラームA(十)出力 | ALM-A |
| 14 | | | | -Ghinnal X/ //4 ID 3 | C LIII | 39 | アラーム日(十)出力 | ALM-B | | | |
| 16 | | | 15 | | | 41 | アラーム□(十)出力 | ALM-D | 40 | アラームC(十)出力 | ALM-C |
| 18 | | | 17 | | | | | | 42 | Z相出か(OP) | Z |
| - | | | 19 | | | 43 | | OUT-COM | 44 | A相十出力(LD) | A+ |
| 20 | | | 21 | | | 45 | A相一出力(LD) | A- | | | |
| 22 | | | | | | 47 | B相一出力(LD) | В- | 46 | B相十出力(LD) | B+ |
| 24 | 電流モニタ出力 | CUR-MON | 23 | 速度モニタ出力 | SPD-MON | 49 | | Z- | 48 | Z相十出力(LD) | Z+ |
| 24 | もがにニア田刀 | CONTION | 25 | モニタグランド | GND | 47 | | | 50 | 接地(FG) | FG |

※―は接続不可となります。

【CN1コネクタピン番号及び名称】

| ピン | 信号名 | 略号 | ピン | 信号名 | 略号 | ا دمر | 信号名 | m⁄r □ | ピン | 信号名 | 略号 |
|----------|------------------------|-----------------|----|--------------|-----------------|-------|--------------------|-------|----|-------------|----------------|
| <u> </u> | エンコーダB信号十入力 | <u>™ 5</u> B | 1 | +5V 電源入力 | + 5V | ピン | 信号名 エンコーダU信号十入力 | 略号 | 8 | ○∨ 電源コモン | OV |
| | エンコーダ目信号一入力 | | 3 | エンコーダ乙信号十入力 | Z | 11 | エンコーダン信号十入カ | 7 | 10 | エンコーダU信号一入力 | U |
| | エンコーダΖ信号一入力 | 7 | 5 | エンコーダA 信号十入力 | Α | 17 | エンコーダV信号十入力 | V | 12 | エンコーダV信号一入力 | \overline{V} |
| 6 | ± / 1 = / L 16 5 = A/J | | 7 | エンコーダA 信号一入力 | A | כו | エノコーメ W 信万十人刀 | W | 14 | エンコーダW信号一入力 | \overline{W} |

3-4-2. HA-675-2B-200

本ACサーボドライバは、電気式高推力リニアアクチュエータ:LBCシリーズと組み合わせ、位置決め制御システムを構成することが可能です。 定格及び仕様は次の通りです。

| | 型式 | | | | | |
|---------|------|--|-----------------------|--|--|--|
| 項目 | | HA-675- | 2B-200 | | | |
| 適用アクチュエ | ニータ | LBC-25A-5D6K | LBC-25A-5D12K | | | |
| ストローク | | 50mm(±25mm) | | | | |
| ドライバ定格電 | 流 ※ | 1.9A | 1.9A | | | |
| ドライバ最大電 | 流 ※ | 5.7A | 5.7A | | | |
| 電源電圧 | 主回路 | AC200V~230V +10~-1 | 15% 50/60Hz | | | |
| | 制御回路 | AC100~115V以よ AC200V~240 | V(単相 +10~-15% 50/60Hz | | | |
| 制御方式 | | 正弦波PWM制御 12kHz | | | | |
| 速度フィードバ | バック | インクリメンタルエンコーダ 1000 | パルス/回転 | | | |
| 構造 | | 自冷型 | | | | |
| 取付け方法 | | ベースマウント(壁面取付け) | | | | |
| 質量 | | 1.3 K g | | | | |
| 入力信号 | | サーボオン、クリア、正転限界、逆転限界、スタート、ストップ、インタロ | | | | |
| | | ック、原点信号、アドレス指定、原点復帰、非常停止 (フォトカプラによる絶縁) | | | | |
| 出力信号 | | 準備完了、動作完了、原点復帰完了、アラーム、現在アドレス(フォトカプラによる絶縁) | | | | |
| 位置信号出力 | | A・B・Z相ラインドライバ出力 | | | | |
| アナログモニタ | | モータ回転速度、電流指令 | | | | |
| 保護機能 | | 非常停止入力有り、過電流、過負荷、過熱、偏差過大、過速度、エンコーダ | | | | |
| | | 異常、CPU異常、正転限界入力有り、メモリ異常 | | | | |
| 回生処理 | | 回生抵抗内蔵(吸収電力 40W MAX |) 外付け回生抵抗接続用端子あり | | | |
| 内蔵機能 | | 状態表示機能、自己診断機能、電子ギヤ、 | JOG運転、台形駆動、S字駆動等 | | | |
| 動作プログラム | • | ティーチボックスにより行う (プログラ | ム書込み、読み出し、修正) | | | |
| | | ティーチボックス接続コネクタ:CN3 | | | | |
| | | PC(専用プログラムソフト: PSF-670)により行う (プログラム書込み、読 | | | | |
| | | み出し、修正) PC接続コネクタ:CN3 | | | | |
| 使用温度/保存 | 温度 | 0~50°C/-20~85°C | | | | |
| 使用湿度/保存 | | 95%RH以下で結露の無きこと | | | | |
| 耐振度/耐衝撃 | | 4.9m/s ² (10~55Hz) / 98m/s ² | | | | |
| | | <u> </u> | | | | |

[※] ドライバ定格電流及び、最大電流は組み合わせアクチュエータ及び、モータで決定された値です。

【CN2コネクタピン番号及び名称】

| ピン | 信号名 | 略号 | ピソ | 信号名 | 略号 | ピン | 信号名 | 略号 | ピン | 信号名 | 略号 |
|----|------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|----|--------------------------|--------------|----|-----------------|--------------|
| 2 | | | 1 | 入力信号コモン | IN-COM | | 信号名 | 略号 | 26 | +24V እ <i>ከ</i> | +24V |
| | クリア信号入力 | CLEAR | 3 | サーポオン信号入力 | S-ON | 27 | | | 28 | 位置データ送信要求 | A-REQ |
| 4 | 原点復帰信号入力 | ST-ORG | 5 | インターロック信号入力 | INTEDLOCIA | 29 | | | | | |
| 6 | スタート信号入力 | START | | | | 31 | | | 30 | 絶対値(多回転)データクリア | A-CLEAR |
| 8 | 入力信号コモン | IN-COM | 7 | ストップ信号入力 | ST0P | 33 | | DEADY | 32 | | |
| | | INPUT | 9 | 動作指定1信号入力 | INPUT DATA1 | | | READY | 34 | 動作完了出力 | FINISH |
| 10 | 動作指定2信号入力 | DATA2 | 11 | 動作指定4信号入力 | INPUT | 35 | 原点復帰完了出力 | ORG-END | | | |
| 12 | 動作指定8信号入力 | INPUT DATA8 | | | DATA4 | 37 | データ出力1 | OUT | 36 | アラーム出力 | ALARM |
| 14 | 動作指定32信号入力 | INPUT | 13 | 動作指定16信号入力 | INPUT DATA16 | 39 | データ出力4 | DATA1 OUT | 38 | データ出力2 | OUT DATA2 |
| _ | | DATA32 | 15 | 非常停止信号入力十 | ESTOP+ | | | DATA4 OUT | 40 | データ出力8 | OUT DATA8 |
| 16 | 非常停止信号入力一 | ESTOP- | 17 | 正転限界信号入力十 | FST0P+ | 41 | データ出力16 | DATA16 | | | OUT |
| 18 | 正転限界信号入力一 | FSTOP- | | | | 43 | 出力信号コモン | OUT-COM | 42 | データ出力32 | DATA32 |
| 20 | 逆転限界信号入力一 | RSTOP- | 19 | 逆転限界信号入力十 | RSTOP+ | 45 | A相一出力(LD) | | 44 | A相十出力(LD) | A+ |
| | | | 21 | 原点信号入力十 | ORG+ | | | A | 46 | B相+出力(LD) | B+ |
| 22 | 原点信号入力一 | ORG- | 23 | 速度モニタ出力 | SPD-MON | 47 | B相一出力(LD) | B- | | | |
| 24 | 電流モニタ出力 | CUR-MON | | | | 49 | Z相一出か(LD) | Z- | 48 | Z相十出力(LD) | Z+ |
| | | | 25 | モニタグランド | GND | | 1=1= =:\(\(\mathcal{L}\) | | 50 | 接地(FG) | FG |

※―は接続不可となります。

※ 28ピン:位置データリクエスト信号及び、30ピン:絶対値(多回転)データクリア信号は、 絶対値エンコーダが対象となります。

【CN1コネクタピン番号及び名称】

| ピン | 信号名 | 略号 | ピン | 信号名 | 略号 | ر دور | /= D /2 | mb 🖸 | ピン | 信号名 | 略号 |
|----------|---------------|----------|----|--------------|-----|-------|----------------------------|------|----|-------------|----------------|
| 2 | エンコーダB信号十入力 | B | 1 | +57 電源入力 | +5V | ピン | 信号名 | 略号 | 8 | +5V 電源コモン | 0V |
| 4 | エンコーダB信号一入力 | <u>B</u> | 3 | エンコーダΖ信号十入力 | Z | 11 | エンコーダU信号十入力 エンコーダV信号十入力 | U | 10 | エンコーダU信号一入力 | |
| 6 | エンコーダZ信号一入力 | 7 | 5 | エンコーダ人 信号十入力 | Α | 17 | エンコーダV信号十入力 | W | 12 | エンコーダV信号一入力 | V |
| <u> </u> | 12/3 /ZIBO XA | | 7 | エンコーダ人信号一入力 | A | רו | エノコーメW16.5 T 人ル | W | 14 | エンコーダW信号一入力 | \overline{W} |

3-5. エンドリミットスイッチ仕様

表 3

| 型式 | D2JW−01K31(オムロン(株) 殿製) |
|------|-------------------------|
| 電気定格 | DC30V 100mA抵抗負荷 |
| 接点形式 | 1 C |
| 寿命 | 10万回以上 |
| ケーブル | 0 . 1 4 mm² 5 芯シールドケープル |

※詳細は、オムロン(株)殿カタログをご覧ください。

3-6. 原点センサ仕様(オプション)

表 4

| 型式 | G X L-8 F (S U N X 製) | | | |
|--------|----------------------------|--|--|--|
| 繰り返し精度 | 0.04mm以下 | | | |
| 電源電圧 | 12~-24VDC±10% | | | |
| 消費電流 | 15mA以下 | | | |
| 出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | | | |
| | ◇最大流入電流: 1 0 0 m A | | | |
| | ◇印加電圧: 3 0 ∨ D C以下 | | | |
| | | | | |
| ケーブル | O. O 8 mm² 3 芯耐油・耐熱・耐寒ケーブル | | | |
| ゲープル延長 | 0.08mm²以上のケーブルにて100mまで延長可能 | | | |

※詳細は、SUNX(株)殿カタログをご覧ください。

4. 結線仕様

4-1. エンコーダおよびモータリード線

表 5

| モータ | タリード線 | エンコーダリード線 | | | |
|-------|-------|-----------|---------|--|--|
| リード線色 | 端子名 | リード線色 | 端子名 | | |
| 赤 | U相 | 赤 | DC5V | | |
| 白 | Ⅴ相 | 黒 | ΟV | | |
| 黒 | W相 | 縁 | A相 | | |
| 緑 | アース | 緑/白 | | | |
| 青 | _ | 灰 | B相 | | |
| 黄 | _ | 灰/白 | _ B相 | | |
| | | 黄 | Z相 | | |
| | | 黄/白 | Z相 | | |
| | | 茶 | U相 | | |
| | | 茶/白 | U相 | | |
| | | 青 | ∨相 | | |
| | | 青/白 | V相 | | |
| | | 橙 | W相 | | |
| _ | | 橙/白 | — W相 | | |
| | | シールド | グランド | | |

4-2. エンドリミットスィッチリード線

表 6

| リード線色 | 接触形式 |
|---------|------------|
| 緑 (注1) | (+)エンドNO |
| 白 (注2) | (+) エンドN C |
| 茶 (注1) | (-) エンドNO |
| 赤 (注 2) | (-)エンドN C |
| 黒 | сом |

(注 1) NO:ノーマルオープン (注 2) N C:ノーマルクローズ

※詳細は、オムロン(株)殿カタログをご覧ください。

4-3. 原点センサリード線(オプション)

表 7

| リード線色 | 接触形式 |
|-------|------|
| 茶 | +V |
| 黒 | 出力 |
| 青 | ٥٧ |




図1.外部接続例

※ 詳細は、SUNX(株)殿カタログをご覧ください。

5. 特性

5-1. 繰り返し位置決め精度評価システムと評価方法

高推力リニアアクチュエータLBCシリーズの性能評価はJIS B6201をもとに、弊社が独自に開発した評価システムにより、最適かつ必要な特性評価を行なっています。

5-2. 繰り返し位置決め精度評価システム





図 2

5-3. 繰り返し位置沃め精度評価方法

- a) 出力ロッドに最大負荷荷重を作用させる。
- b) 出力ロッドを押し出し方向に動かし、ストローク中心(移動量 25mm 付近) まで移動させる。
- c) その位置から押し出し方向に 5mm 送り、その点を A1 とする。
- d) ポイント A1 から、引さ込み方向に 5mm 送り、その点を測定し P1 とする。
- e) P1 から再度押し出し方向に 5mm 送りその点を A2 とし、A2 から引き込み方向に 5mm 戻してそ の点を測定し、P2 とする。
- f) この動作を 7 回繰り返し、P1, P2、····、P7 の最大差の 1/2 に(±)をつけて、繰り返し位置決め精度とする。
- g) これらの動作を移動量 50mm の範囲の 7mm 付近、32mm 付近の計 3 ヶ所にて測定し、測定値の 最大値を繰り返し位置決め精度とする。



5-4. アキシヤル剛性

アキシャル剛性とは、出力ロッドに負荷荷重として引張荷重および圧縮荷重が作用した時、 アクチュエータ固定フランジを基準とし、出力ロッドアキシャル方向に 1 μm弾性変形させる時の 負荷荷重値を示します。

LBCシリーズのアキシャ'ル剛性は表1より180N/μmになります。

5-5. 許容最大静止アキシヤル荷重 (Foa)

許容最大静止アキシャル荷重は、リニアアクチュエータ動作停止(サーボロック)および電源オフ時に 出カロッドの移動量にかかわらず許容されるアキシャル荷重(引張荷重および圧縮荷重)を示します。 LBCシリーズの許容最大静止アキシャル荷重は表1よリ14700Nになります。


5-6. 静許容ラジアル荷重(For)

静許容ラジアル荷重とは出力ロッドの移動量が最大(+25mm)で、アクチュエータ停止時における 出力ロッド先端に許容されるラジアル荷重を示します。

LBCシリーズの静許容ラジアル荷重は表1より980Nとなります。


5-7. 動許容ラジアル荷重(Fr)

動許容ラジアル荷重とは出力ロッドの移動量が最大(+25mm)値で、 アクチュエータ動作時における出力ロッド先端に許容されるラジアル荷重を示します。 LBCシリーズの動許容ラジアル荷重は表1より735Nとなります。




5-8. 出力ロッド移動方向

リニアアクチュエータ出力ロッドの移動方向は正回転入力指令で、ロッド押出方向に移動します。



5-9. 耐衝擊性


リニアアクチュエータを水平に取り付け、上下、左右、前後方向の衝撃を加えた時、衝撃加速度 $294 \,\mathrm{m/s^2}$ 、衝撃回数 3 回に耐えます。



5-10. 耐振動性

リニアアクチュェータの耐振動は、上下、左右、前後方向とも振動加速度 24. $5m/s^2$ (周波数 10~400Hz)です。この値以下での使用が可能です。

但し、位置決め精度を必要とする場合は無振動での使用を推奨します。



6. 接続


端子台・コネクタのピン配列や具体的な操作方法は、ACサーボドライバ「HA-655シリーズシリーズ技術資料」および「HA-675シリーズ技術資料」をご覧ください。

6-1. HA-655-2B-200の接続例

制御入出力コネクタ CN2の接続例および外部信号処理方法を示します。


6-1-1. 接続例(1)

LBCシリーズアクチュエータと組み合わせ、位置決め制御で使用する場合の接続例を示しています。 (指令信号は2パルス方式で、DC5V電源オープンコレクタ方式にて入力した場合を示します。) 供給電源電圧3相AC2OOVとし、絶縁トランス、交流遮断機(NFB)サーキットプロテクタ(CP)及びラインフィルタを使用した場合の接続例です。




6-1-2. 接続例(2)

LBCシリーズアクチュエータと組み合わせ、位置決め制御で使用する場合の接続例を示しています。 (指令信号は2パルス方式で、DC24V電源オープンコレクタ方式にて入力した場合を示します。) 供給電源電圧3相AC200Vとし、絶縁トランス、交流遮断機(NFB)サーキットプロテクタ(CP)及びラインフィルタを使用した場合の接続例です。



6-1-3. 接続例(3)


LBCシリーズアクチュエータと組み合わせ、位置決め制御で使用する場合の接続例を示しています。 (指令信号は2パルス方式で、ラインドライバ方式にて入力した場合を示します。) 供給電源電圧3相AC200Vとし、絶縁トランス、交流遮断機(NFB)サーキットプロテクタ(CP)及びラインフィルタを使用した場合の接続例です。



6-2. HA-675-2B-200の接続例


制御入出力コネクタ CN2の接続例および外部信号処理方法を示します。

供給電源電圧3相AC200Vとし、絶縁トランス、交流遮断機(NFB)、サーキットプロテクタ(CP)及びラインフィルタを使用した場合の接続例です。




7. 外形寸法

7-1. リニアアクチュエータ



7-2. A Cサーボドライバ HA-655-2B-200/HA-675-2B-200



《取扱説明編》

高推カリニアアクチュエータLBCシリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 ここからは、LBCシリーズの取扱い、注意事項などについてまとめた取扱説明部です。

先に述べた《安全にお使いいただく》の内容と一部重複する点もありますが、本製品をご使用になる前に、必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

また、一読されたあとも保管し、必要なときに取り出せるようにしてください。

本製品についてご不審の点、お気付きの点などありましたら代理店または当社営業所にご連絡ください。

1. 開梱時の点検

リニアアクチュエータがお手元に届きましたら、まず次の点をお調べください。

- ◆現品とご注文品と相違ないか。(銘板の型式欄でご確認ください。)
- ◆輸送中に破損した箇所はないか。
- ◆締め付け部に緩みはないか。
- ◆特別なご注文の部品などが添付されているか。


以上のほか、ご不審な点などございましたら、代理店または当社営業所にご連絡ください。

2. 取扱上の△注意

リニアアクチュエータを取り扱う際、下記の点をご注意ください。

- ◎リニアアクチュエータは、絶対に分解しないでください。分解したり、ねじを緩めたりしますと 性能が著しく低下し、本来の性能を保証できなくなります。
- ◎リニアアクチュエータを持ち運ぶ時は本体を持ち、各種リード線により引張り持ち上げないでください。電気的な接触不良となるぱかりか、断線等の故障の原因となり性能を保証できなくなります。
- ◎リニアアクチュエータには衝撃を与えないでください。故障や精度の劣化、異音等の原因となります。 特に出力ロッドには衝撃を与えないでください。
- ◎リニアアクチュエータの①出力ロッドの最大推力は5D12Kタイプでは12000N、5D6Kタイプでは6000Nです。最大推力以下でご使用ください。また、使用推力により繰り返し使用頻度(ED%)が定められている為、技術資料により検討の上、ご使用ください。
- ◎リニアアクチュエータ③エンコーダ部の絶縁抵抗は、製品検査時に十分確認して出荷される為、お客様での測定はご遠慮ください。

3. 構造および各部名称



- (1) 出カロッド
- (2) 取付フランジ
- ③ 出力ロッド固定用
- 4 リニアアクチュエータ取付用
- (5) モータ部

- (6) エンコーダ部
- (7) エンドエンドリミットスイッチ用リード線
- 8 モータ用リード線
- 9 エンコーダ用リード線
- ① ゴムキャップ
- (11) 原点センサ用リード線

※ 原点センサはオプション設定になります。

4. 設計上および使用上の△注意

本製品は高精度・高推力リニアアクチュエータです。使用方法や使用環境が悪いと性能が十分に発揮できないばかりか、製品の寿命を縮めたり思わぬ不具合が生じたりしますので、次にあげる事項についてご注意ください。

4-1. 使用環境

リニアアクチュエータは次のような環境下でご使用ください。

◆屋内

◆周囲温度:0℃~40℃

◆周囲湿度: 20%~80%RH以下(結露なきこと)


◆振動: 2 4.5 m/s²以下

- ◆水滴・油滴のかかる用途に使用する場合は、水滴・油滴よけのカバーを付けるなどの対策を施してください。特に出カロッドから内部への侵入に注意を払ってください。多少の飛沫に対しては、 リニアアクチュエータ側でおこなっている処置により保護されています。
- ◆腐食性ガス・爆発性がス・塵挨がないこと。

4-2. リニアアクチュエータの取付け

②取付フランジを使用し、M8の六角穴付きボルト(強度区分10.9以上)等を用いて、

リニアクチュエータを固定してください。ポルトとタップ穴でのねじ部嵌合が 10 nm以上確保できるようなボルト長、タップ穴加工をしてください。また、 $\phi98h7のインローを使用し、相手機械との軸心のずれがないようにしてください。図 <math>10 \text{ CU}$ ニアアクチュエータ取付け加工寸法を示します。



4-3. 出力ロッドの相手機械への固定方法

①出力ロッドの相手機械への固定方法はM8の六角穴付きボルト(強度区分10.9以上)等を使用し、ボルトと出力ロッドタップ穴でのねじ部嵌合が10mm以上確保できるようなポルト長を選んでください。また、 ϕ 18h7のインローまたは出力軸ロッド外径 ϕ 45h7を使用し、相手機械との軸芯のずれがないようにしてください。著しい軸芯のずれはリニアアクチュエータの性能が損なわれる他、破損や製品寿命に影響を及ぼします。

尚、①出力ロッドにねじリモーメントや許容以上のラジアル荷重が作用しないように、相手機械側に回り 止め機構や直動案内機構等を設けてください。

4-4. 出力ロッドの押出し、引込み限界


①出力ロッドの押出し、引込み限界は図11に示す使用可能範囲内としてください。


リニアアクチュエータには押出し限界に対応した(+)エンドリミットスイッチ、引込み限界に対応した(-) エントリミットスイッチを内蔵しています。それぞれの動作点を図12に示します。


尚、図13に示す機械的限界に突き当ててしまうと、性能の劣化・寿命の低下の原因となり、

場合によっては内部破損に至る恐れがあります。したがって、<u>各リミットスイッチが動作したら、ただちに</u> モータが停止するように制御してください.

また、必要に応じて接点形式を選択してご使用ください。(表6参照)








4-5. 原点センサ(オプション)の動作位置

原点センサの型式に対応した動作位置を図 14 に示します。(リニアアクチュエータのストローク±25mmに対応した表示をするとーPが+25mm近傍、ーCが±0mm近傍、ーRがー25mm近傍となります。)また、原点センサはヒステリシスがある為、出力ロッド押出し方向または引込み方向のどちらか一方にて原点出しをおこなってください。混同すると原点位置が一致しない場合があります。


尚、購入後の原点位置の変更および調整はできません。



4-6. 出力ロッドの手動操作

リニアアクチュエータを暴走させてしまい、①出力ロッドが機械的柵し限界および引込み限界にて停止した 場合でも通常はコントロールユニットによる電気的復帰が可能です。しかし、噛み込み状態により復帰が困難 な場合は以下に示すように手動操作による復帰をしてください。

- (1) コントロールユニットの電源をオフしてください。
- (2) リニアアクチュエータ部背面の⑩ゴムキャッブを(一) ドライバ等で取り外してください。(図15)
- (3)中空シャフトに2mm幅のすり割加工(深さ1mm)があるのを確認してください。
- (4) すリ割に入れて回せるような工具を用意してください。(図16)
- (5) ①出カロッド押出し限界にて停止した場合は、中空シャフトをCCW方向に回転してください。
- (6) ①出力ロッド引込み限界にて停止した場合は、中空シャフトをCW方向に回転してください。
- (7) 手動復帰終了後は⑩ゴムキャッブを所定の位置に挿入してください。
- (8) 以上の方法で①出カロッドが動かない場合は、代理店または当社営業所にご相談ください。



5. 試運転

試運転は次の事項を確認し、できるだけ負荷を外して実施してください。

◇試運転前の確認事項

- ◆リニアアクチュエータが確実に取付けられているか。
- ◆モータ、エンコーダおよびエントリミットスイッチの⑦®⑨リード線が正しく配線されているか。
- ◆①出力ロッドの移動範囲内に干渉するような障害物はないか。

◇試運転時の確認事項

- ◆異常振動はないか。
- ◆異常音はないか。
- ◆⑤モータ部の温度が異常に上昇していないか。
- ◆①出力ロッドの動きがスムーズであるか。
- ①出力ロッドの移動量および送り速度は型式により次式のようになります。
 - (1) LBC-25A-5D12Kタィプ

(注)ロッド送り速度は最大送り速度 10mm/sを越えないようにしてください。

(2) LBC-25A-5D6Kタイプ

(注)ロッド送り速度は最大送り速度20mm/sを越えないようにしてください。

____ 保証期間と保証範囲 ___

本製品の保証期間および保証範囲は、次の通りとさせていただきます。

■保証期間

技術資料および取扱説明書に記載された、各項を遵守してご使用頂く事を条件に、納入後1年間、または当該品につき運転時間2,000時間のどちらか早い到達時期とさせていただきます。

■保証範囲

上記保証期間内において、弊社の製造上の不具合により故障した場合は、当該品の修理、または交換を弊社側の責任において行います。

ただし、次に該当する場合は、保証対象範囲から除外させていただきます。

- ①お客様の不適当な取り扱いまたは使用による場合
- ②弊社以外による改造、または修理による場合
- ③故障の原因が当該品以外の事由による場合
- ④その他、天災など弊社側に責任がない場合

なお、ここでいう保証とは、当該品についての保証を意味するものです。

当該品の故障により誘発される他の損害、実機よりの取り外しおよび取り付けに関する工数、費用 等については弊社負担範囲外とさせていただきます。



HarmonicGerhead*
HarmonicGerhead*
HarmonicLinear*
HarmonicGerhead*
HarmonicLinear*
HarmonicLin

Registered Trademark in Japan

■緊急時の修理・技術お問い合わせ窓口【緊急の修理依頼および技術的な相談窓口です】

TEL: CS部 0263(83)6812

受付時間: 月~金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00(土曜、日曜、祝日、弊社指定休日を除く)

ISO14001/ISO9001 認証取得 (TÜV SÜD Management Service GmbH)

本技術資料に記載されている仕様・寸法などは予告なく変更することがあります。

本技術資料は、2015年2月現在のものです。

http://www.hds.co.jp